169 EXINE \oplus

Paweł Kossakowski

MODELOWANIE ŻELBETOWYCH STRUKTUR PRĘTOWYCH W PROGRAMIE AUTODESK ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS 2015



Politechnika Świętokrzyska Kielce 2015 **MATERIAŁY POMOCNICZE I INFORMACYJNE**

 \oplus

 \oplus

 \oplus

Paweł Kossakowski

MODELOWANIE ŻELBETOWYCH STRUKTUR PRĘTOWYCH W PROGRAMIE AUTODESK ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS 2015

KIELCE 2015

MATERIAŁY POMOCNICZE I INFORMACYJNE NR 169

Redaktor Naukowy serii NAUKI TECHNICZNE – BUDOWNICTWO prof. dr hab. inż. Wiesław TRAMPCZYŃSKI

Recenzent dr hab. inż. Grzegorz ŚWIT, prof. PŚk

Redakcja Irena PRZEORSKA-IMIOŁEK

Projekt okładki Tadeusz UBERMAN

© Copyright by Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2015

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej pracy nie może być powielana czy rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie, w jakikolwiek sposób: elektroniczny bądź mechaniczny, włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy lub przy użyciu innych systemów, bez pisemnej zgody wydawcy.

PL ISSN 0239-6394

Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej 25-314 Kielce, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 tel./fax 41 34 24 581 e-mail: wydawca@tu.kielce.pl www.wydawnictwo.tu.kielce.pl

SPIS TREŚCI

Przedmowa	5
1. Wprowadzenie	7
1.1. Informacje ogólne	7
1.2. Zakres materiałów	7
2. Budowa modelu numerycznego i analiza wyników	9
2.1. Rozpoczęcie pracy, wybór typu konstrukcji, ustawienia	
konfiguracyjne zadania	9
2.2. Pręty	12
2.3. Lokalny układ współrzędny prętów	14
2.4. Przekroje prętów	15
2.5. Materiał	18
2.6. Podpory	20
2.7. Obciążenia	22
2.7.1. Przypadki obciążeniowe	22
2.7.2. Definicja obciążeń w konstrukcji	24
2.7.3. Kombinacje obciążeń	29
2.8. Analiza	33
2.9. Rezultaty	34
2.9.1. Rezultaty w trybie graficznym	34
2.9.2. Rezultaty w trybie tabelarycznym	39
3. Analiza statyczna ramy żelbetowej – przykład	43
3.1. Definicja prętów	43
3.2. Obciążenia	49
3.3. Rezultaty	54
Literatura	67

Przedmowa

Niniejsze materiały przygotowano głównie z zmyślą o studentach kierunku budownictwo, którzy biorą udział w zajęciach z przedmiotu *komputerowe projektowanie konstrukcji betonowych*, w ramach których prowadzone są analizy numeryczne konstrukcji żelbetowych. Zagadnienia te omówiono w materiałach, gdzie przedstawiono tematykę modelowania i analizy wyników obliczeń żelbetowych ustrojów prętowych pracujących w zakresie statycznym przy wykorzystaniu programu Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015.

1. WPROWADZENIE

1.1. Informacje ogólne

Program Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015 to zaawansowany system obliczeniowy, przewidziany do wykonywania analiz statycznowytrzymałościowych ustrojów konstrukcyjnych, przede wszystkim budowlanych. Jest to samodzielny program obliczeniowy, który jednocześnie stanowi podstawowe ogniwo systemu BIM (Modelowania Informacji o Budynku) firmy Autodesk. W tym zakresie współpracuje on z programem Autodesk Revit 2015, w którym modelowana jest struktura projektowanego obiektu, oraz z programem Autodesk AutoCAD Structural Detailing 2015 przewidzianym do wykonywania dokumentacji wykonawczo-warsztatowej konstrukcji budowlanych.

Modelowanie konstrukcji i analiza obliczeniowa struktur jedno-, dwu- i trójwymiarowych to główne obszary zastosowania programu Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015. Wysoce efektywną funkcjonalnością w tym zakresie jest możliwość wymiarowania elementów konstrukcyjnych wykonanych z materiałów, takich jak stal, beton, żelbet, aluminium czy drewno oraz projektowanie i weryfikacja połączeń w oparciu o bogatą bibliotekę norm branżowych. Dodatkowo program umożliwia automatyczne przygotowywanie rysunków wykonawczych konstrukcji, w tym również w integracji z programem Autodesk AutoCAD Structural Detailing 2015.

1.2. Zakres materiałów

Niniejsza publikacja przewidziana jest jako materiał pomocniczy do prowadzenia analiz obliczeniowych w zakresie obliczania prętowych konstrukcji żelbetowych. Pod tym kątem podano wyselekcjonowane informacje obejmujące podstawowe zagadnienia dotyczące budowy i przygotowywania modeli obliczeniowych elementów żelbetowych w programie Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015. Informacje te przedstawiono w zakresie obejmującym głównie analizę układów płaskich 2-D. Zagadnienia omówiono zachowując konsekwentny tok postępowania jaki jest wymagany przez program w trakcie budowy modelu obliczeniowego konstrukcji i analizy wyników. Przyjęto konwencję opisu poszczególnych opcji w trybie bezpośredniego uruchamiania z menu programu, pomijając opis innych możliwości w tym zakresie (wykorzystanie ikon, dedykowanych okien dialogowych itp.).

Podstawowe informacje dotyczące ustawień programu i konfiguracji zadania obliczeniowego podano skrótowo i bardzo wybiórczo, odsyłając Czytelnika do publikacji pt. *Wprowadzenie do programu Autodesk Robot Structural Analysis*

2012 [1] oraz dokumentacji programu Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015, udostępnionej przez Autodesk [2], gdzie są one szerzej omówione.

W materiałach przedstawiono również przykład analizy statycznej ramy żelbetowej pracującej w układzie płaskim 2-D. Pokazano procedurę prowadzenia obliczeń w zakresie przygotowania modelu, definicji i wprowadzania obciążeń oraz analizy wyników.

2. BUDOWA MODELU NUMERYCZNEGO I ANALIZA WYNIKÓW

2.1. Rozpoczęcie pracy, wybór typu konstrukcji, ustawienia konfiguracyjne zadania

Pierwszym krokiem po uruchomieniu programu jest wybór odpowiedniego typu konstrukcji w menu powitalnym. Wybieramy **Projektowanie ramy płaskiej** za pomocą ikony widocznej na rysunku 2.1.



Rys. 2.1. Menu powitalne programu Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015

Przechodzimy do okna roboczego programu, w którym możemy zacząć budowę modelu numerycznego analizowanej konstrukcji (rys. 2.2).

Pierwszym krokiem w tworzeniu modelu numerycznego w konstrukcji jest ustawienie parametrów konfiguracyjnych zadania obliczeniowego. W tym celu wybieramy z menu górnego zakładkę **Narzędzia** i uruchamiany opcję **Preferencje zadania** (rys. 2.3).



Rys. 2.2. Okno robocze programu Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015



Rys. 2.3. Opcja Preferencje zadania w menu Narzędzia

Po pierwsze konieczne jest wybranie odpowiedniej bazy materiałowej, z której będziemy korzystać w obliczeniach. W zakładce **Materiały** z menu rozwijalnego wybieramy bazę **Eurocode**, która odpowiada normom Eurokod (rys. 2.4).

畾	Preferencje zao	dani	a		?	×
<i>≌</i>	DEFAULTS					<
	Materiały :		Zestaw podst	awowy		
	Polskie	~	Stal :	STAL	~	
 Analiza konstrukcji Parametry pracy Siatkowanie 	Belgisch Brasileiros British	^	Beton :	BETON	~	
	Canadian Eng Canadian Fra Chinese Danish		Aluminium :	ALUM	~	
	Deutsch Español Eurocode		Drewno :	C24	*	
	Finnish Français	ŀ				
🔍 <u>W</u> czytaj do 🖳 Zapisz bieżące p	myślne F GOST 27772-88 GOST 535-88 arametry GOST 6713-91 Greek	-	ОК	Anuluj	Pomoc	
	Indian Italiano Japanese Nederlands Norwegian (NS 3473)					
	Norwegian (NS-EN 1992-1-1) Polskie Português Româna					
	кussian Russkije (Русскийе) Swedish Thai Ukrainian	*				

Rys. 2.4. Opcja Materiały w module Preferencje zadania

Podstawowe (domyślne) materiały, czyli stal, beton, aluminium i drewno, zostają zmienione na materiały zgodne z normami Eurokod, tak jak to pokazano na rysunku 2.5.

<u>M</u> ateriały :	Zestaw podst	awowy	
Eurocode 🗸 🗸	<u>S</u> tal :	Steel	~
	<u>B</u> eton :	C12/15	*
<u>M</u> odyfikacja	<u>A</u> luminium :	ALUM	*
	<u>D</u> rewno :	C24	~

Rys. 2.5. Zestaw materiałów domyślnych zgodnych z normami Eurokod

Kolejnym parametrem preferencji zadania, który należy dostosować, są normy zawierające reguły tworzenia kombinacji obciążeń. W zakładce **Preferencje zada**nia należy rozwinąć opcję **Normy projektowe** i przejść do zakładki **Obciążenia**. Wybór odpowiedniej normy możliwy jest z listy rozwijalnej **Kombinacje normowe** po prawej stronie, gdzie należy wybrać normę Eurokod PN-EN 1990:2004 (rys. 2.6).

H mDy	Preferencje zadania	? ×
Image: Construction of the second	FAULTS Kombinacje normowe : Obciążenia klimatyczne : Obciążenia sejsmiczne :	PN-EN 1990:2004 PN-80/B-02010/Az1:2006 & PN-B-02 EN 1998-1:2004
🚔 <u>W</u> czytaj domyś	Ine parametry	
🖳 Zapisz bieżące paran	netry jako domyślne	OK Anuluj Pomoc

Rys. 2.6. Opcja Normy projektowe – Obciążenia w module Preferencje zadania

2.2. Pręty

Po ustawieniu parametrów konfiguracyjnych możemy przejść do definicji konstrukcji. Modelowanie struktur prętowych, zarówno w układzie płaskim, jak i przestrzennym rozpoczynamy od wprowadzenia jednowymiarowych elementów skończonych noszących w programie Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015 nazwę *prętów*. Ich definicja jest możliwa na wiele sposobów, zarówno w samym programie, jak i na podstawie geometrii importowanej z programów zewnętrznych lub plików wsadowych.

W przypadku konstrukcji o prostej geometrii, najszybciej i najdokładniej pręty definiujemy bezpośrednio w środowisku programu Robot. W tym celu z menu **Geometria** wybieramy opcję **Pręty** (rys. 2.7).

Przechodzimy do okna dialogowego **Pręt**, gdzie wprowadzamy parametry definiujące pręty, za pomocą których budujemy model analizowanej konstrukcji przedstawiony na rysunku 2.8.



Rys. 2.7. Opcja Pręty w menu Geometria

~	Pręt – 🗆 🗙
Numer : 1 Nazwa : Słup ź	Krok : 1
	Słup żelbetowu
Przekrój :	S 30x40 ✓
Materiał domyślny	BETON
Współrzędne węz początek :	łów (m)
koniec :	
	Ciągnięcie
Położenie osi	
Offset:	brak 🗸 🗸
Dodaj	Zamknij Pomoc

Rys. 2.8. Okno dialogowe Pręt

Podstawowe parametry to:

- typ pręta: w przypadku konstrukcji żelbetowych użytkownik ma do dyspozycji *Słup żelbetowy* lub *Belkę żelbetową*,
- przekrój,
- współrzędne węzłów definiujących początek i koniec pręta,
- domyślny materiał pręta.

Pojedynczy pręt definiowany jest poprzez wprowadzenie jego numeru, określenie charakterystyk, podanie współrzędnych jego początku i końca oraz zatwierdzenie wprowadzonych parametrów za pomocą przycisku **Dodaj**.

Możliwe jest również zdefiniowanie pręta poprzez kliknięcie pola edycyjnego **Początek** w oknie dialogowym **Pręt** i przejście kursorem na ekran programu do przestrzeni modelowanej konstrukcji. W kolejnym kroku należy kliknąć w punkt początkowy i końcowy modelowanego pręta.

W zależności od włączonego trybu kursora, pręty mogą być definiowane w następujących trybach:

- tryb *snap=grid*, czyli ciągnięcie do trybu siatki, definiowanie współrzędnych punktów siatki,
- tryb *snap=node*, czyli ciągnięcie do już istniejących punktów/węzłów konstrukcji, definiowanie numerów punktów/węzłów,
- tryb *snap=line*, czyli ciągnięcie do już istniejących linii, definiowanie numerów linii.

W trakcie wprowadzania prętów użytkownik ma również możliwość definicji parametrów, takich jak **Nazwa**, **Typ pręta** i **Przekrój**. Służą do tego przyciski , za pomocą których uruchamiamy okna dialogowe, w których definiujemy odpowiednie dane.

2.3. Lokalny układ współrzędny prętów

Podstawowym atrybutem definiującym orientację prętów w modelu konstrukcji jest ich lokalny układ współrzędnych. W programie Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015 jest to prawoskrętny układ kartezjański.

Orientacja osi lokalnego układu współrzędnych jest następująca:

- oś x pręta pokrywa się zawsze z jego osią podłużną; kierunek osi x jest określony od węzła początkowego do węzła końcowego pręta, a jej początek znajduje się w węźle początkowym pręta,
- osie y i z położone są w płaszczyźnie przekroju pręta, zgodnie z regułą śruby prawoskrętnej; oś y zawsze odpowiada osi większego momentu bezwładności przekroju pręta, natomiast oś z odpowiada osi momentu mniejszego.

Schemat układów lokalnych prętów w przestrzeni trójwymiarowej (3-D) i płaskiej (2-D) pokazano na rysunku 2.9.



Rys. 2.9. Schemat układów lokalnych prętów [2]

Zgodnie z podanymi wyżej regułami, podczas definicji konstrukcji automatycznie narzucane są orientacje układów lokalnych prętów. W przypadku prętów pionowych oś x ich układu lokalnego jest pionowa, a kierunki osi lokalnych y i z są zgodne z kierunkami osi globalnych odpowiednio Y i Z. Natomiast gdy pręt nie jest pionowy, osie x i z tworzą płaszczyznę pionową, przy czym oś z jest skierowana w górę.

2.4. Przekroje prętów

Przekroje prętów nadawane są w programie przez wywołanie opcji Charakterystyki – Profile prętów w karcie menu Geometria (rys. 2.10).



Rys. 2.10. Opcja Charakterystyki – Profile prętów w menu Geometria

Uruchomione zostaje okno dialogowe **Przekroje**, w którym dostępne są opcje umożliwiające definicję nowego przekroju i edycję przekrojów już istniejących (rys. 2.11). W górnej części dostępna jest lista przekrojów zdefiniowanych przez użytkownika, które mogą zostać nadane prętom konstrukcji. Do tego służy dolna część okna, gdzie wyświetlana jest aktywna lista prętów, którym można nadać dane przekroje wybierając przycisk **Zastosuj**.

I	Przekroje	-		×
□ 🗳 X 🗉		Ж		P.
 ★ USUŃ → □ B 30×50 I IPE 100 □ S 45×45 				
Linie/pręty				
				$\hat{}$
Zastosuj	Zamknij		Pomo	C

Rys. 2.11. Okno dialogowe Przekroje

Definicja nowego przekroju jest możliwa za pomocą ikony i znajdującej się w górnej części okna **Przekroje**. Użytkownik ma również dostęp do biblioteki przekrojów zdefiniowanych w programie, które są wywoływane za pomocą ikony Zapis przekroju w bibliotece możliwy jest za pomocą ikony . Przekroje usuwane są za pomocą ikony , natomiast ikona pozwala na usuwanie z listy przekrojów, które nie występują w projektowanej konstrukcji.

O ile w przypadku profili stalowych najczęściej wykorzystywane są bazy z gotowymi charakterystykami, to przekroje betonowe i żelbetowe wymagają definicji

przez użytkownika. Jak podano wyżej, używamy do tego przycisku Üznajdującego się w oknie **Przekroje**. Wywoływane jest okno dialogowe **Nowy przekrój**, gdzie użytkownik ma możliwość wprowadzenia charakterystyk elementów żelbetowych (rys. 2.12 i 2.13).

W programie dostępne są następujące typy przekrojów:

 belka żelbetowa: dostępny jest przekrój prostokątny, teowy, dwuteowy i teowy z obniżonymi półkami (rys. 2.12), słup żelbetowy: dostępny jest przekrój prostokątny, teowy, o kształcie L, o kształcie Z, o kształcie wielokąta foremnego, kołowy, 1/2 koła, 1/4 koła (rys. 2.13).

•	🔳 Nowy przekrój – 🗆 🗙
zakładk	Parametry ogólne Etykieta : B 30x50 Kolor Auto V Redukcja mom. bezwładności Zastosuj zmienny przekrój
	Kąt gamma : 0 🗸 (Deg) Typ profilu: 🛛 Belka żelbetowa 🗸
	Dodaj Zamknij Pomoc BETON

Rys. 2.12. Okno dialogowe Nowy przekrój – definicja belki żelbetowej

ŧ	I Nowy przekrój – 🗆 🗙
zakład	Parametry ogólne Etykieta : SR Kolor : Auto h Redukcja mom. bezwładności
	Kąt gamma : 0 🗸 (Deg) Typ profilu: Słup żelbetowy 🗸
	Dodaj Zamknij Pomoc BETON

Rys. 2.13. Okno dialogowe Nowy przekrój – definicja słupa żelbetowego

W celu definicji przekroju użytkownik określa jego nazwę i wybiera kształt przekroju za pomocą odpowiedniego przycisku. Następnie wprowadza wymagane wymiary w centymetrach. W przypadku przekrojów obróconych należy podać kąt obrotu wokół lokalnej osi x pręta, wprowadzając jego wartość w stopniach [°] w polu **Kąt gamma**.

W pewnych przypadkach istotną funkcjonalnością jest możliwość modyfikacji momentów bezwładności przekroju. Dokonujemy tego włączając opcję **Redukcja mom. bezwładności** i wpisując mnożnik w odpowiednim polu pozwalającym na modyfikację momentu bezwładności kolejno I_x , I_y i I_z .

Przycisk **Typ profilu** znajdujący się w dolnej części okna dialogowego **Nowy przekrój** umożliwia zamianę aktualnego typu definiowanego przekroju elementu żelbetowego.

W przypadku profilu typu **belka żelbetowa** użytkownik ma możliwość nadania liniowo zmiennego przekroju poprzecznego belki za pomocą opcji **Zastosuj zmienny przekrój**. Parametr *h2* określa wartość będącą odpowiednikiem wysokości prawego końca wybranego segmentu.

Nazwa materiału przekroju jest wyświetlana po prawej stronie dolnej części okna dialogowego **Nowy przekrój** (rys. 2.12 i 2.13).

Wszystkie wprowadzone parametry definiowanego przekroju zatwierdzane są przyciskiem **Dodaj**, co powoduje dodanie do aktywnej listy dostępnych przekrojów w oknie dialogowym **Przekroje**. Jak podano wcześniej, zdefiniowany przekrój nadawany jest prętom, których aktywna lista jest wyświetlana w dolnej części okna dialogowego **Przekroje** (rys. 2.11).

2.5. Materiał

Definicja materiału analizowanej konstrukcji odbywa się w oparciu o dane zawarte w bazie programu. Wyboru zestawu materiałów zgodnych np. z normami Eurokod dokonujemy w **Preferencjach zadania** w zakładce **Materiały**, co opisano poprzednio w rozdziale 2.1. Użytkownik ma także możliwość definicji materiału własnego, szczegółowe informacje na ten temat zawarto w materiałach [1].

Przyporządkowanie materiałów konkretnym prętom odbywa się przez wywołanie opcji **Materiały** z menu **Geometria** (rys. 2.14).



Rys. 2.14. Opcja Materiały w menu Geometria

Pojawia się okno dialogowe **Materiał**, gdzie należy przyporządkować z listy rozwijalnej u góry dany materiał wybranym profilom, których lista znajduje się poniżej (rys. 2.15).

<u>ا</u>	Mate	eriał –	□ ×
Materiał: Przypisz prof	ALUM ilom:	~	* 🖪
Etykieta		Materiał domyśli	עי
B 30x50		C30/37	
S 45x45		C30/37	
IPE 100		S 235	
<			>
Zastosuj	Za	mknij	Pomoc

Rys. 2.15. Okno dialogowe Materiał

Po zatwierdzeniu zmian przyciskiem **Zastosuj**, w kolumnie **Materiał domyślny** pojawiają się wybrane dla danych prętów materiały. Użytkownik ma możliwość zapisu do bazy danych zawierającej bieżące informacje na temat materiałów za pomocą przycisku , znajdującego się w górnej części okna dialogowego **Materiał**. Z kolei sąsiedni przycisk powoduje usunięcie wszystkich materiałów, które nie występują w projektowanej konstrukcji, obejmując również wszystkie atrybuty (profile, grubości) zawierające dane materiały.

2.6. Podpory

Podpory nadawane są w konstrukcji poprzez wybór z menu **Geometria** opcji **Podpory** (rys. 2.16).



Rys. 2.16. Opcja Podpory w menu Geometria

Po jej uruchomieniu pojawia się okno dialogowe, w którym użytkownik ma możliwość definicji różnych typów podparć oraz ich wprowadzania do konstrukcji. W przypadku konstrukcji prętowej modelowanej w układzie płaskim (2-D) podpory definiowane są w węzłach.

Okno dialogowe **Podpory** składa się z kilku części. Pośrodku znajduje się okno, w którym wyświetlana jest lista aktywnych typów podpór. W dolnej części zlokalizowane jest pole aktualnej selekcji obiektów (węzłów w przypadku konstrukcji prętowych 2-D). Na rysunkach 2.17a i 2.18a pokazano okna dialogowe **Podpory** dla zdefiniowanych podpór typu przegub i utwierdzenie.

	🗧 🔓 Definicja podpory 😑 🔍 🗙
	Sztywne Sprężyste Tarcie Luz
🚡 Podpory – 🗆 🗙	Etykieta : Przegub
Węzłowe	Zablokowane Odrywanie kierunki:
X USUŃ	IVX Żaden ✓
→ -, Przegub	✓ UZ Żaden ∨
- Y Otwierdzenie	🗌 RY Żaden 🖌
	Kąt Kierunki podpory zgodne z globalnym układem wsnółtrzednuch
Aktualna selekcja	Kierunek
	Zaawansowane
Zastosuj Zamknij Pomoc	Dodaj Zamknij Pomoc
a)	b)

Rys. 2.17. Okna dialogowe Podpory – Przegub

	🛬 🚡 Definicja podpory 😑 🗖 🗙
	Sztywne Sprężyste Tarcie Luz
🚡 Podpory – 🗆 🗙	Etykieta : Utwierdzenie
Węzłowe	Zablokowane Odrywanie kierunki:
Χυσυν	✔UX Żaden ✓
 ¬, Przegub → ¬, Utwierdzenie 	IVZ Żaden ∨
	I RY Żaden ∨
	Kąt Kierunki podpory zgodne z globalnym układem wsnórzednuch
Aktualna selekcja	Kierunek
Û	
	Zaawansowane
Zastosuj Zamknij Pomoc	Dodaj Zamknij Pomoc
a)	b)

Rys. 2.18. Okna dialogowe Podpory – Utwierdzenie

W górnej części okna **Podpory** znajduje się kilka przycisków, z których najważniejsze to:

- dodanie (definicja) nowego typu podpory L,
- usunięcie z aktywnej listy wybranego typu podpory X,
- usunięcie z aktywnej listy typów podpór, które nie występują w modelu konstrukcji .

Najistotniejszym elementem podczas definicji podpór jest prawidłowe określenie zablokowanego/zwolnionego stopnia swobody. Dla konstrukcji modelowanej w układzie płaskim 2-D występują następujące stopnie swobody (orientowane domyślnie w układzie globalnym):

- UX: przesuw w kierunku X,
- UY: przesuw w kierunku Y,
- *RY*: obrót wokół osi *Y*.

Na rysunkach 2.17b i 2.18b pokazano zdefiniowane stopnie swobody podpór typu przegub i utwierdzenie.

Program Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015 pozwala na definicję szeregu różnych typów podpór, uwzględniających ich pracę, np. podpory podatne, nieliniowe i inne.

Analogicznie jak w przypadku innych atrybutów, proces wprowadzania podpór obejmuje ich definicję (lub wykorzystanie już istniejących typów) i nadanie ich w konstrukcji. Definicja nowej podpory odbywa się poprzez kliknięcie ikony znajdującej się w górnej części okna dialogowego **Podpory**. Natomiast w celu edycji już zdefiniowanej podpory należy dwukrotnie kliknąć w jej nazwę w środkowej części okna dialogowego (rys. 2.17a i 2.18a). Następnie przechodzimy do definicji/edycji danej podpory w oknie **Definicja podpory**, gdzie zaznaczamy blokadę danego stopnia swobody (rys. 2.17b i 2.18b). Zmiany zatwierdzamy przyciskiem **Dodaj**. Podpory nadajemy zaznaczając ich dany typ z listy zdefiniowanych podpór i zatwierdzając je dla aktualnej selekcji obiektów w dolnej części okna **Podpory**.

Usuwanie podpór z konstrukcji odbywa się za pomocą klawisza 🛪 dla wybranych elementów konstrukcji.

2.7. Obciążenia

2.7.1. Przypadki obciążeniowe

W programie Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015 użytkownik ma do dyspozycji szereg różnego rodzaju obciążeń, które symulują oddziaływania różnych czynników na konstrukcję. Poniżej podano informacje dotyczące obciążeń występujących w zakresie statycznej pracy płaskich ustojów prętowych. Przed przyłożeniem obciążenia do konstrukcji należy zdefiniować tzw. *przypadki obciążeń*, które porządkują i nadają obciążeniom naturę zgodną ich charakterem.

Przypadki obciążeniowe definiujemy za pomocą opcji **Przypadki** wybieranej z menu **Obciążenia** (rys. 2.19).



Rys. 2.19. Opcja Przypadki w menu Obciążenia

Przechodzimy do okna dialogowego Przypadki obciążeń (rys. 2.20).

	Przypad	d k i obciążeń	_ □ >
Opis przy	padku		
Numer:	1	Etykieta:	STA1
Natura:	stałe	✓ Podnatura:	Konstrukcyjne 🗸 🗸
Nazwa:	STA1		
		Dodaj	Modyfikuj
Numer	Nazwa przypadku	Natura	Typ analizy
Numer	Nazwa przypadku	Natura	Typ analizy
→□	STA1	Konstrukcyjne	Statyka liniowa
2	STA2	Konstrukcyjne	Statyka liniowa
3	EKSP1	Kategoria A	Statyka liniowa
4	WIATR1	wiatr	Statyka liniowa
5	SN1	śnieg	Statyka liniowa
6	TEMP1	temperatura	Statyka liniowa
7	WYJ1	wyjątkowe	Statyka liniowa
8	SEJ1	sejsmiczne	Statyka liniowa
		Usuń	Usuń wszystko
		Zamknij	Pomoc

Rys. 2.20. Okno dialogowe Przypadki obciążeń

W kolejnych polach w górnej części okna użytkownik definiuje **Numer** przypadku, jego **Etykietę**, **Naturę**, **Podnaturę** oraz **Nazwę**. Istotnym parametrem jest **Natura** definiowanego przypadku obciążenia, gdyż jest ona utożsamiana z rodzajem oddziaływania. W tym zakresie dostępne są następujące **Natury** przypadków obciążeniowych:

- ciężar własny,
- stałe,
- eksploatacyjne,
- wiatr,
- śnieg,
- temperatura,
- wyjątkowe,
- sejsmiczne.

W środkowej części okna dialogowego **Przypadki obciążeń** wyświetlana jest lista zdefiniowanych przypadków obciążeń.

Użytkownik ma również możliwość edycji danego przypadku obciążenia za pomocą przycisku **Modyfikuj** oraz usunięcia przypadków za pomocą przycisku **Usuń/Usuń wszystko**.

2.7.2. Definicja obciążeń w konstrukcji

Obciążenia wprowadzane są w programie Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015 za pomocą opcji **Definicja obciążeń** uruchamianej z menu **Obciążenia** (rys. 2.21).



Rys. 2.21. Opcja Definicja obciążeń w menu Obciążenia

Uruchomione zostaje okno dialogowe **Obciążenie**. W zależności od typu konstrukcji, a co za tym idzie występujących w modelu typów elementów skończonych, w oknie tym dostępne są opcje umożliwiające przykładanie obciążeń do węzłów, prętów, paneli. Dla wszystkich elementów istnieje również możliwość automatycznej generacji obciążeń ciężarem własnym i masą.

Okno dialogowe **Obciążenie** dostępne dla elementów prętowych pokazano na rysunku 2.22, gdzie obciążenia mogą być przykładane do węzłów konstrukcji. Zdefiniowane obciążenie przykładane jest do obiektów, których aktywna lista jest dostępna w dolnej części okna. Obciążenia są wprowadzane do konstrukcji poprzez kliknięcie klawisza **Zastosuj**. Usuwanie obciążeń odbywa się analogicznie dla aktywnej listy obiektów przy wykorzystaniu klawisza **X**.

🖽 Obciążenie – 🗆 🗙	
Przypadek 1 : STA1 Wybrano:	
Węzeł Pręt Ciężar i masa	
Zastosuj do	
Zastosuj Zamknij Pomoc	

Rys. 2.22. Okno dialogowe Obciążenie – Węzeł

Dla węzłów dostępne są obciążenia typu:

siła węzłowa (rys. 2.23a),
przemieszczenie wymuszone (rys. 2.23b).

	🖽 Przemieszczenie w 🗕 🗆 🗙
Image: Siła węzłowa - × Image: Siła wejzłowa - - > Image: Siła wejzłowa - - > Image: Siła wejzłowa - - <t< th=""><th>Wartości U (m) R (Deg) x : 0,00 0,0 y : 0,00 0,0 z : 0,00 0,0 Obciążenie traktowane jako: przemieszczenie Dodaj Zamknij</th></t<>	Wartości U (m) R (Deg) x : 0,00 0,0 y : 0,00 0,0 z : 0,00 0,0 Obciążenie traktowane jako: przemieszczenie Dodaj Zamknij
a)	b)

Rys. 2.23. Okna dialogowe Siła węzłowa (a) i Przemieszczenie wymuszone (b)

Okno dialogowe Obciążenie przykładane do prętów pokazano na rysunku 2.24.

₽	Obciążenie – 🗆 🗙
Przyj Wyb	padek 1 : STA1 rano:
Wę	zeł Pręt Ciężar i masa
Za	stosuj do
Z	ćastosuj Zamknij Pomoc

Rys. 2.24. Okno dialogowe Obciążenie – Pręt

Obciążenia dostępne dla prętów:

- obciążenie jednorodne (rys. 2.25a),
- obciążenie trapezowe (rys. 2.25b),
- moment rozłożony ^{****},
- siła prętowa 📥 (rys. 2.26a),
- dylatacja (rys. 2.26b),
- temperatura 🛄
- obciążenie powierzchniowe

Na rysunkach 2.25 i 2.26 pokazano okna dialogowe dla najbardziej typowych obciążeń prętowych, tj. obciążeń równomiernie rozłożonych i trapezowych, obciążeń punktowych siłą i momentem oraz skrócenia/wydłużenia prętów (dylatacja).



Rys. 2.25. Okna dialogowe Obciążenie jednorodne (a) i Obciążenie trapezowe (b)

🖽 Siła prętowa 🗕 🗆 🗙	
Watości	
F (kN) M (kN [×] m) ▽ (Deg)	🖽 Dylatacja 🗕 🗆 🗙
X: 0,00 0,00 0,0	
Y: 0,00 0,00 0,0	d I
Z: 0,00 0,00 0,0	
W układzie:	Wartość
Współrzedna	dL: 0,00
x = 0,50 • względna (x/L) • absolutna (m)	● względna (dL/L) ○ absolutna (m)
generacja węzła obliczeniowego w miejscu przyłożenia obciążenia	
Dodaj Zamknij Pomoc	Dodaj Zamknij Pomoc
a)	b)

Rys. 2.26. Okna dialogowe Siła prętowa (a) i Dylatacja (b)

Jak już wspomniano, w programie Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015 są dostępne obciążenia ciężarem własnym oraz masą (rys. 2.27).

₽	Obciążenie – 🗆 🗙
Przyp Wybra	adek 1 : STA1 ano:
Węz	zeł Pręt Ciężar i masa
Zasl	tosuj do
Za	istosuj Zamknij Pomoc

Rys. 2.27. Okno dialogowe Obciążenie – Ciężar i masa

2.7.3. Kombinacje obciążeń

Zdefiniowane przypadki obciążeniowe zawierające przyłożone do konstrukcji obciążenia umożliwiają generację kombinacji, tworzących najniekorzystniejszy układ oddziaływań.

Podstawowe kombinacje pozwalają na weryfikację:

- stanu granicznego nośności (SGN/ULS),
- stanu granicznego użytkowania (SGU/SLS).

Kombinacje w trybie ręcznym, czyli definiowane w całym zakresie przez użytkownika, uruchamiane są za pomocą opcji **Kombinacje ręczne** z menu **Obciążenia** (rys. 2.28).



Rys. 2.28. Opcja Kombinacje ręczne w menu Obciążenia

Uruchomione zostaje okno dialogowe **Definicja / zmiana kombinacji**, gdzie rozpoczynamy budowanie kombinacji (rys. 2.29). Podajemy numer kombinacji oraz definiujemy jej typ, tj. kombinację w stanie granicznym nośności (SGN/ULS) lub użytkowania (SGU/SLS).

Funkcja **Parametry**, pozwala zdefiniować typ kombinacji sejsmicznej oraz określić naturę kombinacji, analogicznie jak w przypadkach obciążeniowych. Dostępna jest również opcja kombinacji kwadratowej.

🗴 Definicja / zmiana kombinacji 🙁								
Numer kombinacji:	9							
Typ kombinacji:	SGN 🗸							
Nazwa kombinacji:								
KOMB1								
Parametry								
OK Zam	iknij Pomoc							

Rys. 2.29. Okno dialogowe Definicja / zmiana kombinacji

Następnie uruchamiane zostaje okno dialogowe **Kombinacje**, w którym dokonujemy definicji składni (reguły) kombinacji (rys. 2.30).

K	Kombir	nacje		- 🗆 ×
Kombinacja: 9 : KOMB1 : SGN				~
Lista przypadków:		Lista prz	ypadków w k	ombinacji:
Natura: wszystkie 🗸 🗸		współczynnik	Numer	Nazwa przypadku
Numer Nazwa przypadku 4 WIATR1 5 SN1 6 TEMP1 7 WYJ1 8 SEJ1 10 KOMB2	>	1.35 1.35 1.50	1 2 3	STA1 STA2 EKSP1
Współczynnik: auto Definicja współczynników				
Nowa Zmień Usuń		Zasto	suj Za	amknij Pomoc

Rys. 2.30. Okno dialogowe Kombinacje

W górnym polu wyświetlana jest aktualnie tworzona/edytowana kombinacja, którą użytkownik może w każdym momencie przełączyć. W lewym oknie znajduje się lista przypadków obciążeniowych. Po prawej stronie wyświetlana jest lista przypadków obciążeń, które zostały wpisane do tworzonej/edytowanej kombinacji. Budowanie kombinacji odbywa się na zasadzie zaznaczenia danego przypadku obciążeń z listy po lewej stronie i przeniesienia go do prawego pola za pomocą klawisza . Analogicznie można usuwać niepotrzebne przypadki z listy kombinacji, przenosząc je z prawego do lewego okna.

W definicji kombinacji istotnym parametrem jest wartość współczynnika, przez który mnożone jest obciążenie. Użytkownik ma możliwość wprowadzania tego współczynnika w sposób automatyczny, wykorzystując współczynniki przypisane poszczególnym naturom obciążeń. Lista współczynników jest zawarta w polu **De-finicja współczynników**. Użytkownik ma również możliwość edycji tej listy. Jeśli dane obciążenie w definiowanej kombinacji musi być mnożone przez inny niż typowy współczynnik, jest on wpisywany w polu **Współczynnik**. Domyślnie znajduje się tam wartość *auto*, czyli współczynniki są wczytywane z listy domyślnej. Więcej informacji na temat reguł budowania kombinacji i wykorzystywania norm budowlanych w tym zakresie można znaleźć w [1].

Normy, w których zapisane są reguły dotyczące obciążeń oraz ich kombinacji ustawiane i edytowane są w opcji **Normy projektowe – obciążenia** (rys. 2.31).

Kombinacje normowe :	PN-EN 1990:2004 🛛 🖌 📖
Obciążenia klimatyczne :	PN-EN 1991-1-3/4:2005/2008
Obciążenia sejsmiczne :	EN 1998-1-1:2004
	Wiecei norm

Rys. 2.31. Opcja Normy projektowe – obciążenie w module Preferencji zadania

Regulamin kombinacji danej normy może być edytowany przez kliknięcie przycisku znajdującego się po prawej stronie listy rozwijalnej **Kombinacje nor-mowe** (rys. 2.32).

Uruchamiając tę opcję należy zwrócić uwagę, na to aby przez pomyłkę nie zmienić współczynników znajdujących się w tabeli regulaminu, co może skutkować błędami w przypadku obliczeń prowadzonych przy wykorzystaniu kombinacji automatycznych.

4	Editor of code combination regulations - C:\Documents and Settings\Pracownia komp\Dane aplikacji\Autodesk\Aut 💶 🔲 🗙																		
Fi	ile Preferences Help																		
Co	de:		PN-EN -	1990:2004			Ver	sion:	24	.0									
		Nat	ture	Subnature	γ max	Ymir	n γs	¥а	$ \Psi_{0,1} $	$\Psi_{0,2}$	$\Psi_{0,3}$	$ \Psi_{0,n} $	Ψ_1	$ \Psi_{2,1} $	$\Psi_{2,n}$	Ψκ	ξı	ξz	^
	1	Dead		STRC	1.35	1	1	1									0.85	1	
	2	Dead		NSTR	1.35	1	1	1									0.85	1	
	3	Live		CAT_A	1.5		1		0.7				0.5	0.3					
	4	Live		CAT_B	1.5		1		0.7				0.5	0.3					
	5	Live		CAT_C	1.5		1		0.7				0.7	0.6					
	6	Live		CAT_D	1.5		1		0.7				0.7	0.6					
	7	Live		CAT_E	1.5		1		1				0.9	0.8					1
	8	Live		CAT_F	1.5		1		0.7				0.7	0.6					
	9	Live		CAT_G	1.5		1		0.7				0.5	0.3					1
	10	Live		CAT_H	1.5		1												
	11	Snow			1.5		1		0.5				0.2						1
	12	Snow		S_M1000	1.5		1		0.5				0.2						1
	13	Snow		S_P1000	1.5		1		0.7				0.5	0.2					
	14	Wind			1.5		1		0.6				0.2						-
	15	Temperat	ure		1.5		1		0.6				0.5						
	16	Accidenta	al					1											
	17	Seismic						1											
	18			İ	1 1				1					1	1				
			Combina	atio		Т										Loa	ıds		^
			n type	User-det	fined typ	e —		D	ead			Live							Ac 🗌
	1	ULS	USR	STR		(4	(4) $\sum_{i \geq 1} G_i \cdot \begin{cases} \gamma^{(i)} \\ \gamma^{(i)} \end{cases}$					$ \begin{bmatrix} 39 \\ \sum_{i\geq 1} \mathcal{Q}_i \cdot \Psi_{0,1}^{(i)} \cdot \begin{cases} \mathbf{\gamma}(i)_{\max} \\ 0 \end{bmatrix} $				ax	(0)	_	-
	2	ULS	USR	STR		(3	$\underbrace{\sum_{i\geq 1} G_i \cdot \xi(i)}_{i \geq 1} \cdot \begin{cases} \gamma_{\max}^{(i)} \\ \gamma_{\min}^{(i)} \end{cases}$					$\begin{array}{c} \textbf{(19)} \\ \mathcal{Q}_i \cdot \mathcal{\gamma}_i + \sum_{j \geq l, j \neq j} \mathcal{Q}_j \cdot \mathcal{\gamma}_j \cdot \Psi_{0,l} \end{array}$			$\Psi_{0,1}$			_	
	3	SLS	RAR			(1	$\sum_{i\geq 1} G_i \cdot \gamma_S^{(i)}$			(21) Ç	$\sum_{i} + \sum_{j \ge j \ge i} $	$\sum_{i=1,j\neq j} Q_j$	$\cdot \Psi_{0,1}$		(0)	_	-	
	4	SLS	FRE			$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$						1 21	(0)	_	~				
1																			

Rys. 2.32. Regulamin kombinacji w module Preferencji zadania

Na rysunkach 2.29 i 2.30 pokazano okna dialogowe, w których definiowana jest przykładowa kombinacja w stanie granicznym nośności (SGN/ULS). Na rysunkach 2.33 i 2.34 pokazano analogiczne okna dla definicji kombinacji w stanie granicznym użytkowania (SGU/SLS).

📕 Definicja / zmiana kombinacji							
Numer kombinacji:	10						
Typ kombinacji:	SGU 🗸						
Nazwa kombinacji:							
KOMB2							
Para	ametry						
OK Za	mknij Pomoc						

Rys. 2.33. Okno dialogowe Definicja / zmiana kombinacji

K			Kombir	nacje		- 🗆 X
к	ombinacja:	10 : KOMB2 : SGU				~
Lista przypadł	ków:			Lista przy	ypadków w k	ombinacji:
Natura:	wszystkie	~		współczynnik	Numer	Nazwa przypadku
Numer 4 5 6 7 8 9	Nazwa przy WIATR1 SN1 TEMP1 WYJ1 SEJ1 KOMB1	padku >	>>>	1.00 1.00 1.00	1 2 3	STA1 STA2 EKSP1
Współa D	zynnik: auto)efinicja współc	szynników]			
Nowa	Zmień	Usuń		Zasto:	suj Za	amknij Pomoc

Rys. 2.34. Okno dialogowe Kombinacje

2.8. Analiza

Rozpoczęcie analizy obliczeniowej następuje poprzez wywołanie opcji **Obliczenia** w menu **Analiza** (rys. 2.35). Ustawienia parametrów analizy dokonywane są w opcji **Rodzaje analizy**, jednakże w zakresie typowych obliczeń statycznych można bazować na domyślnych ustawieniach programu.



Rys. 2.35. Opcja Obliczenia w menu Analiza

Jeśli w trakcie obliczeń nie ma błędów i ostrzeżeń, można przyjąć, że z punktu widzenia procesu obliczeniowego analiza została wykonana poprawnie i można przejść do przeglądania jej wyników. Oczywiście brak wyżej wymienionych komunikatów nie gwarantuje, że obliczenia przeprowadzono poprawnie. Użytkownik powinien szczegółowo przeanalizować uzyskane rezultaty, aby móc to stwierdzić z całą pewnością.

2.9. Rezultaty

Wyniki w programie Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015 dostępne są w dwóch trybach: graficznym i tekstowym. W pierwszym przypadku użytkownik może generować różnego rodzaju wykresy i mapy wyznaczonych podczas analizy wielkości, natomiast w drugim przypadku wielkości te są prezentowane w postaci tabelarycznej.

2.9.1. Rezultaty w trybie graficznym

Przegląd wyników w formie graficznej dla elementów prętowych jest uruchamiany z menu **Rezultaty** za pomocą opcji **Wykresy na prętach** (rys. 2.36).

ural Ana	alysis I	Professio	nal 2015-W	Versja edukacyjn	ia - Proj	ekt: Konstru	ikcja - Wyr
Obciąż	enia	Analiza	Rezultaty	Wymiarowanie	Narzęd:	zia Dodatk	i Okno
) () 3? [Rezultaty Właściwu ₩ykresy Mapy na Reakcje Przemies Ugięcia Siły Maprężei Wykresy Analiza s Analiza s Zaawans 	y zamrożone ości na prętach prętach szczenia nia dla budynków zczegółowa globalna - pręty owane			
				Tablézen			

Rys. 2.36. Opcja Wykresy na prętach w menu Rezultaty

Wyświetlone zostaje okno dialogowe **Wykresy**. Domyślnie ustawiona jest zakładka **NTM** (rys. 2.37), umożliwiająca generację wykresów sił przekrojowych.

• >	🞽 Wykresy – 🗆 🗙
NTM	NTM Deformacja Naprężenia Reakcji
Deformacja	
Naprężenia	Skala wykresu na 1 (cm)
Reakcje	Siła Fx (kN)
Zbrojenie	Siła Fy (kN)
Parametry	Siła Fz (kN)
	Moment Mx (kN*m)
	Moment My (kN*m)
	Moment Mz (kN*m)
	Odpór podłoża sprężystego
	Reakcja Ky (kN/m)
	Reakcja Kz (kN/m)
	Wszystko Nic Normalizuj
	Wielkość wykresów : +
	🗌 otwórz nowe okno 🗌 stała 🛛 skala
	Zastosuj Zamknij Pomoc

å

Rys. 2.37. Okno dialogowe Wykresy – NTM

W zależności od typu konstrukcji, w oknie **Wykresy – NTM** dostępne są opcje umożliwiające generację następujących wykresów:

- wykresy sił przekrojowych NTM, czyli sił osiowych FX, sił tnących FY, FZ, momentów skręcających MX i momentów gnących MY i MZ,
- wykresy odporu (reakcji) podłoża sprężystego KY i KZ.

Użytkownik ma możliwość dostosowania kolorów i skali wyżej wymienionych wykresów.

W dolnej części zakładki okna **NTM** dostępne są klawisze, umożliwiające dostosowanie zakresu prezentowanych wykresów oraz ich wielkości:

- Wszystko: prezentowane są wykresy wszystkich wielkości,
- Nic: żadne wielkości nie będą prezentowane w formie wykresów,
- Normalizuj: dostosowanie skali wykresów do maksymalnej i minimalnej wartości prezentowanych na wykresach wielkości.

Poniżej tych klawiszy zlokalizowano przyciski + i – pozwalające na krokowe zwiększenie/zmniejszenie wielkości wykresów.

Z kolei funkcja **stała skala** umożliwia zachowywanie skali po zmianie przypadku obciążeniowego dla wszystkich prezentowanych wykresów. Podstawową rzeczą w analizie wyników konstrukcji prętowych jest konwencja znakowania sił wewnętrznych i przemieszczeń. W programie Robot obowiązuje następująca konwencja znakowania tych wielkości [2]:

- znak sił przekrojowych jest dodatni, jeśli efekt przez nie wywołany na końcu pręta jest taki sam jak efekt dodatnich sił węzłowych; znak sił węzłowych odpowiada kierunkowi osi w lokalnym układzie współrzędnych;
- znak momentu zginającego My jest dodatni jeśli powoduje on rozciąganie włókien belki znajdujących się po ujemnej stronie lokalnej osi współrzędnych z;
- znak momentu zginającego Mz jest dodatni jeśli powoduje on rozciąganie włókien belki, które znajdują się po dodatniej stronie lokalnej osi współrzędnych y.

Opisaną wyżej konwencję znakowania sił przekrojowych w elemencie prętowych najlepiej obrazuje schemat pokazany na rysunku 2.38.



Rys. 2.38. Konwencja znakowania sił w elemencie prętowym [2]

Kolejna zakładka **Deformacja** pozwala na generację wykresów konstrukcji odkształconej (rys. 2.39).

Dostępne w programie funkcje [2]:

- Deformacja: generowany jest widok konstrukcji odkształconej pod wpływem działającego obciążenia; kształt deformacji uzyskiwany jest w oparciu o wielomiany trzeciego stopnia na podstawie informacji o przemieszczeniach i obrotach węzłów konstrukcji;
- Deformacja dokładna: dostępna dla konstrukcji prętowych; generowany jest widok konstrukcji odkształconej pod wpływem działającego obciążenia; kształt deformacji uzyskiwany jest w oparciu o informacje o przemieszczeniach i obrotach węzłów konstrukcji oraz siłach wewnętrznych działających w prętach.

Z kolei prezentacja reakcji w postaci granicznej możliwa jest w oknie **Reakcje** (rys. 2.40).

A - 🔿	🞽 Wykresy – 🗆 🗙
NTM	NTM Deformacja Naprężenia Reakcji
Deformacja	
Naprężenia	
Reakcje	Deformacia dokładna dla pretów
Zbrojenie	Deformacia w skali konstrukcij
Parametry	Skala wykresu na 1
	(cm)
	Animacja
	Liczba klatek na sekundę : 8
	Start
	Wszystko Nic Normalizuj
	Wielkość wykresów : +
	🗌 otwórz nowe okno 📃 stała skala
	Zastosuj Zamknij Pomoc

Rys. 2.39. Okno dialogowe Wykresy – Deformacja

	🞽 Wykresy – 🗆 🗙
NTM	Deformacja Naprężenia Reakcje Zbroj • •
Deformacja	
Naprężenia	Reakcje
Reakcje	○ Residua ○ Siły pseudostatyczne
Zbrojenie	🗌 Reakcje w układzie lokalnym
Parametry	FX MX
	FY MY
	FZ MZ
	Wykresy dla podpór liniowych
	🗌 Opisy
	Wartość średnia
	Wartość całki
	Wszystko Nic Normalizuj
	🗌 otwórz nowe okno 🛛 🗌 stała skala
	Zastosuj Zamknij Pomoc

Rys. 2.40. Okno dialogowe Wykresy – Reakcje

Dostępne w programie funkcje (rys. 2.40):

- Reakcje: wartości sił i momentów podporowych,
- Residua: sumy sił w węzłach konstrukcji i momenty resztkowe,
- Siły pseudostatyczne: siły od prostego przypadku obciążenia wygenerowanego na podstawie postaci przypadku analizy sejsmicznej lub spektralnej.

Reakcje (siły i momenty) są wyświetlane w globalnym układzie współrzędnych, natomiast jest możliwość ich prezentacji w układzie lokalnym za pomocą dostępnej funkcji **Reakcje w układzie lokalnym**.

W ostatnim oknie dialogowym **Parametry** użytkownik ma możliwość dostosowania ustawień dotyczących wyglądu wykresów (rys. 2.41).



Rys. 2.41. Okno dialogowe Wykresy – Parametry

Dotyczy to wyboru sposobu prezentacji wykresów w zakresie ich opisów, ustawienia rozróżnienia kolorami wartości dodatnich i ujemnych oraz wykresów kreskowanych i pełnych.

Użyteczną funkcją jest opcja prezentacji wartości wielkości na wykresach. Możliwe ustawienia [2]:

- wszystkie: opisy wykresów są wyświetlane na każdym elemencie obliczeniowym na jego początku i końcu oraz w miejscach wartości maksymalnej i minimalnej,
- lokalne ekstrema: opisy wykresów są wyświetlane tylko dla wartości maksymalnej i minimalnej na pręcie,

 globalne ekstrema: opisy są wyświetlane tylko dla globalnej wartości maksymalnej i minimalnej, pokazując wartości ekstremalne dla całej konstrukcji.

2.9.2. Rezultaty w trybie tabelarycznym

Wyniki w trybie tabelarycznym są wywoływane za pomocą opcji **Reakcje**, **Przemieszczenia**, Ugięcia, Siły i Naprężenia znajdujących się w menu **Rezultaty** (rys. 2.42).



Rys. 2.42. Opcja Siły w menu Rezultaty

Po wywołaniu wybranej opcji, pokazane zostaje okno z tabelami, w których prezentowane są wyniki. Są one posegregowane w czterech zakładkach:

- Wartości: wyświetlane są wszystkie wartości wielkości wynikowych dla wszystkich elementów (prętów i węzłów) oraz przypadków obciążeniowych (przypadków prostych i kombinacji);
- Obwiednia: wyświetlane są wartości maksymalne i minimalne poszczególnych wielkości wynikowych dla wszystkich elementów (prętów i węzłów) oraz przypadków obciążeniowych (przypadków prostych i kombinacji);
- Ekstrema globalne: wyświetlane są wartości maksymalne i minimalne poszczególnych wielkości wynikowych jedynie dla elementów i przypadków, dla których osiągnęły one wartości ekstremalne w zbiorze wszystkich wyników;
- Info: wyświetlane są informacje dotyczące węzłów, prętów i przypadków obciążeniowych dla których prezentowane są wyniki uzyskane w trakcie analizy.

Na rysunku 2.43 pokazano przykładową tabelę z wynikami sił – zakładka Wartości.

Autodesk Robot Structural An	alysis Professi	onal 2015	-Wersja edul	kacyjna - Proj	e <mark>k</mark> t: Wild_Ko		
PRO Plik Edycja Widok Geometr	ia Obciążenia	Analiza	Rezultaty	Wymiarowani	e Format		
				Q Q (¥ 🖄		
人? 1do48 58do66 84dc 🗸 📝 1do4 16 17 29do41 🗸 🔗 📰 🏬 🏭 Ido21							
Inspektor obiektów	Pręt/Węzeł/Pr:	zypadek	FX (kN)	FZ (kN)	MY (kNm)		
	1/ 1/	1	16,56	6,26	-8,39		
Obiekty Liczba obi	1/ 1/	2	5,65	2,14	-2,60		
🖯 🗁 🗠 Obiekty modelu	1/ 1/	3	25,03	9,46	-11,57		
	1/ 1/	4	5,05	4,37	-2,74		
	1/ 1/	5	-12,75	-4,86	5,80		
🗄 🛷 Okładziny 🛛 0/6	1/ 1/	6	8,40	3,18	-3,84		
Obiekty pomocnicze	1/ 1/	SGN+	80,90	32,80	-2,30		
	1/ 1/	SGN-	3,09	1,11	-38,68		
	1/ 1/	SGU+	56,15	22,71	-5,20		
	1/ 1/	SGU-	9,46	3,54	-26,89		
	1/ 1/	SGU:CHR+	56,15	22,71	-5,20		
	1/ 1/	SGU:CHR-	9,46	3,54	-26,89		
	1/ 1/	SGU:FRE+	32,26	12,20	-9,84		
	1/ 1/	SGU:FRE-	19,66	7,43	-15,61		
	1/ 1/	SGU:QPR+	27,25	10,30	-11,00		
	1/ 1/	SGU:QPR-	22,21	8,40	-13,30		

Rys. 2.43. Wyniki Siły – Wartości w trybie tabelarycznym

Obwiednie sił (zakładka **Obwiednia**) i wartości ekstremalne (zakładka **Eks-trema globalne**) pokazano na rysunkach 2.44 i 2.45.

Autodesk R	obot Structural An	alysis Pr	ofess	ional 2015	-Wersja edul	kacyjna - Proj	jekt: Wild_Ko	otlownia_PB_2013_1	12_19 - Wyniki MES:
PRO Plik Edycja	Widok Geometr	ia Obo	iążen	ia Analiza	Rezultaty	Wymiarowani	ie Format	Narzędzia Dodatki	Okno Pomoc
🗋 📄 🔚 🎒 I	🌢 🗟 🗊 🗙) (Q @ (🛯 🖓 🔊	24 🖬 🅸 🌽	🔄 🚛 Geometria
1do48 58do66 84do	1 1do48 58do66 84dx 🗸 👱 1 1do4 16 17 29do41 🗸 🎻? 📰 📑 🔛 🔛 1 1do21 🗸 😪 🗸								
Inspektor obiektów	×	PrętA	Vęzeł/F	Przypadek	FX (kN)	FZ (kN)	MY (kNm)	Defi	nicja
	U	1/	2/	SGN/62	125,43>>	-23,25	-26,89	1*1.35 + 2*1.35 +	3*1.50 + 4*0.90 + 6*1.05
Obiekty	Liczba obi	1/	2/	5	-14,80<<	3,37	4,88		
Objekty modelu		1/	1/	SGN/62	80,90	32,80>>	-38,68	1*1.35 + 2*1.35 +	3*1.50 + 4*0.90 + 6*1.05
〒 人 Wezłu	0/60	1/	2/	SGN/62	125,43	-23,25<<	-26,89	1*1.35 + 2*1.35 +	3*1.50 + 4*0.90 + 6*1.05
E > Pretv	0/93	1/	1/	5	-12,75	-4,86	5,80>>		
🕂 🛷 Okładziny	0/6	1/	1/	SGN/62	80,90	32,80	-38,68<<	1*1.35 + 2*1.35 +	3*1.50 + 4*0.90 + 6*1.05
Objekty pomocnicze		2/	3/	SGN/62	137,14>>	-20,44	-27,87	1*1.35 + 2*1.35 +	3*1.50 + 4*0.90 + 6*1.05
		2/	3/	5	-16,53<<	3,46	5,56		
		2/	1/	SGN/62	82,36	28,92>>	-38,68	1*1.35 + 2*1.35 +	3*1.50 + 4*0.90 + 6*1.05
		2/	3/	SGN/62	137,14	-20,44<<	-27,87	1*1.35 + 2*1.35 +	3*1.50 + 4*0.90 + 6*1.05
		2/	1/	5	-12,78	-4,79	5,80>>		
		2/	1/	SGN/62	82,36	28,92	-38,68<<	1*1.35 + 2*1.35 +	3*1.50 + 4*0.90 + 6*1.05
		3/	4/	SGN/62	88,74>>	5,61	4,68	1*1.35 + 2*1.35 +	3*1.50 + 4*0.90 + 6*1.05
		3/	2/	5	-5,45<<	3,33	-9,37		
		3/	- 4/	SGN/31	62,42	11,08>>	25,56	1*1.35 + 2*1.35 +	3*0.75 + 5*1.50 + 6*1.05
		3/	2/	SGN/58	25,05	-4,66<<	3,68		1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.50
		3/	4/	SGN/31	62,42	11,08	25,56>>	1*1.35 + 2*1.35 +	3*0.75 + 5*1.50 + 6*1.05
		3/	2/	SGN/31	52,12	5,52	-15,93<<	1*1.35 + 2*1.35 +	3*0.75 + 5*1.50 + 6*1.05
		4/	5/	SGN/62	95,54>>	4,15	4,19	1*1.35 + 2*1.35 +	3*1.50 + 4*0.90 + 6*1.05

Rys. 2.44. Wyniki Siły – Obwiednia w trybie tabelarycznym

Autodesk Re	obot Structural An	alysis Professio	nal 2015-\	Nersja edul	kacyjna - Proj	jekt: Wild_Ko
PRO Plik Edycja	Widok Geometr	ia Obciążenia	Analiza	Rezultaty	Wymiarowani	e Format
🗋 🚔 🔚 🌰 🛛	6 🔊 🖉 🗸		n		Q	∎ ¥° 🖄
1do48 58do66 84dc	Ido4 16 17	29do41 🗸 💋?		1do21	l	
Inspektor obiektów				FX (kN)	FZ (kN)	MY (kNm)
	9		_			, , , ,
Obiekty	Liczba obi	MAX		142,35	33,17	54,71
Diekty modelu		Pręt		29	31	101
	0/60	Węzeł		32	34	63
🕀 🔨 Prety	0/93	Przypadek		SGN/62	SGN/62	SGN/47
🗄 🛷 Okładziny	0/6					
Obiekty pomocnicze		MIN		-123,40	-24,06	-48,27
		Pręt		87	101	101
		Węzeł		3	63	63
		Przypadek		SGN/62	SGN/42	SGN/42

Rys. 2.45. Wyniki Siły – Ekstrema globalne w trybie tabelarycznym

Ustawienia wyników prezentowanych w tabelach mogą być zmieniane przez użytkownika, tak aby pokazać lub ukryć niektóre informacje. W tym celu należy najechać kursorem myszy na tabelę i kliknąć prawym klawiszem w celu wywołania okna dialogowego pokazanego na rysunku 2.46.



Rys. 2.46. Opcja Kolumny w menu kontekstowym

Należy wybrać opcję **Kolumny** i przejść do okna **Wybór wielkości dla prętów** (rys. 2.47). W kolejnych oknach użytkownik ma do dyspozycji szereg ustawień i filtrów, za pomocą których można dostosowywać prezentowane wyniki.

⊴ • →	📕 Wybór wielkości dla prętów 😑 🗖 🗙
Ogólne Siły	Ogólne Siły Naprężenia Przemiesz(+ + OK
Naprężenia Przemieszczenia Materiały Przekroje Offsety Kable Przypadki obciążeniowe Pręty betonowe Filtry Punkty podziału	Składowe sił Image: Fx Image: Fy Image: Fy Image: Fy Image: Fy Image: Fx
EKSUEIIIƏ	Siły Dla aktywnej tabeli kolumny wybrane na tej zakładce ● zostaną dodane zastąpią istniejące

Rys. 2.47. Okno dialogowe Wybór wielkości dla prętów

3. ANALIZA STATYCZNA RAMY ŻELBETOWEJ – Przykład

W niniejszym rozdziale pokazano krok po kroku poszczególne etapy tworzenia modelu numerycznego ramy żelbetowej pracującej w układzie płaskim 2-D w zakresie statycznym oraz analizy uzyskanych wyników.

3.1. Definicja prętów

Na rysunku 3.1 pokazano geometrię i przekroje analizowanej ramy żelbetowej.



Rys. 3.1. Geometria i przekroje analizowanej ramy żelbetowej

W pierwszym kroku ustawiamy parametry konfiguracyjne programu, zgodnie z wytycznymi podanymi w punkcie 2.1.

Następnie definiujemy pręty, wykorzystując opcję **Pręty** z menu **Geometria** (por. rys. 2.7). Przyjmujemy dane geometryczne węzłów i prętów konstrukcji zgodnie z tabelami 3.1 i 3.2.

Węzeł	X (m)	Y (m)	Z (m)	Kod podpory
1	0,0	0,0	0,0	bbbbbb
2	6,00	0,0	0,0	bbbbbb
3	12,00	0,0	0,0	bbbbbb
4	18,00	0,0	0,0	bbbbbb
5	0,0	0,0	4,00	
6	6,00	0,0	4,00	
7	12,00	0,0	4,00	
8	18,00	0,0	4,00	
9	0,0	0,0	8,00	
10	6,00	0,0	8,00	
11	12,00	0,0	8,00	
12	18,00	0,0	8,00	

Tabela 3.1. Parametry węzłów

Tabela 3.2. Parametry prętów

Pręt	Węzeł 1	Węzeł 2	Długość [m]	Gamma [Deg]	Тур
1	1	5	4,00	0,0	Pręt
2	2	6	4,00	0,0	Pręt
3	3	7	4,00	0,0	Pręt
4	4	8	4,00	0,0	Pręt
5	5	9	4,00	0,0	Pręt
6	6	10	4,00	0,0	Pręt
7	7	11	4,00	0,0	Pręt
8	8	12	4,00	0,0	Pręt
9	5	6	6,00	0,0	Pręt
10	6	7	6,00	0,0	Pręt
11	7	8	6,00	0,0	Pręt
12	9	10	6,00	0,0	Pręt
13	10	11	6,00	0,0	Pręt
14	11	12	6,00	0,0	Pręt

Układ prętów i węzłów zdefiniowanych w konstrukcji pokazano na rysunku 3.2.



Rys. 3.2. Układ zdefiniowanych prętów i węzłów

W kolejnym kroku definiujemy podpory w konstrukcji, przyjmując, że wszystkie słupy ramy są sztywno utwierdzone. W tym celu z menu **Geometria** wybieramy opcję **Podpory** (por. rys. 2.16). Wybieramy podporę typu utwierdzenie i definiujemy ją dla selekcji węzłów od 1 do 4 (rys. 3.3).

	♦	🖕 Definicja podpory 😑 🗖 🗙
	zakład	Sztywne Sprężyste Tarcie Luz
동 Podpory - ㅁ ×		Etykieta : Utwierdzenie
		Zablokowane Odrywanie kierunki:
Węzłowe		🗹 UX Żaden 🗸
X USUŃ		🗹 UZ Żaden 🗸
		🗹 RY Żaden 🗸
		Kąt Kierunki podpory zgodne z globalnym układem współrzędnych
Aktualna selekcja		Kierunek
1do4		Zaawansowane
Zastosuj Zamknij Pomoc		Dodaj Zamknij Pomoc

Rys. 3.3. Okna dialogowe Podpory – Definicja podpory

W efekcie, w węzłach od 1 do 4 zdefiniowane są podpory typu utwierdzenie (rys. 3.4).



Rys. 3.4. Widok modelu obliczeniowego ze zdefiniowanymi podporami sztywnymi (typu utwierdzenie)

Ostatnim krokiem jest nadanie prętom odpowiednich charakterystyk i materiału.

W tym celu uruchamiany opcję Charakterystyki – Profile prętów z menu Geometria (por. rys. 2.10). Definiujemy dwa przekroje:

- typ profilu *Belka żelbetowa* o wymiarach: b = 30 cm, h = 60 cm,

- typ profilu *Slup żelbetowy* o wymiarach: b = 30 cm, h = 40 cm.

Okna dialogowe **Nowy przekrój** dla wyżej wymienionych charakterystyk pokazano na rysunkach 3.5 i 3.6.

¢	I Nowy przekrój – 🗆 🗙
zakład	Parametry ogólne Etykieta : B 30×60 Kolor Auto
	Wymiary podstawowe (cm) Redukcja mom. bezwładności Zastosuj zmienny przekrój
	Kąt gamma : 0 V (Deg) Typ profilu: Belka żelbetowa V
	Dodaj Zamknij Pomoc BETON

Rys. 3.5. Okno dialogowe Nowy przekrój – definicja charakterystyk belki żelbetowej

♦	💶 Nowy przekrój – 🗆 🗙
zakład	Parametry ogólne Etykieta : 5 30x40 Kolor : Auto h Redukcja mom. bezwładności
	Kąt gamma : V (Deg) Typ profilu: Słup żelbetowy V Dodaj Zamknij Pomoc BETON

Rys. 3.6. Okno dialogowe Nowy przekrój – definicja charakterystyk słupa żelbetowego

Zdefiniowane przekroje nadajemy w oknie Przekroje wybierając:

- przekrój S 30x40 dla prętów od 1 do 8,
- przekrój B 30x60 dla prętów od 9 do 14.

Widok konstrukcji z nadanymi profilami pokazano na rysunku 3.7.



Rys. 3.7. Widok modelu obliczeniowego ze zdefiniowanymi przekrojami prętów

Na koniec tego etapu budowy modelu numerycznego analizowanej ramy nadajemy prętom i ich przekrojom materiał. Z menu **Geometria** uruchamiamy opcję **Materiał** i dla wszystkich prętów w polu rozwijalnym wybieramy beton C30/37. Nadajemy go profilom B 30x60 i S 30x40, zatwierdzając zmiany klawiszem **Zastosuj** (rys. 3.8).

<u>ک</u>	Materiał 🗕 🗆 🗙			
Materiał: Przypisz profi	C30/37	★		
Etykieta	Materi	iał domyślny		
B 30x60 S 30x40	C30/3 C30/3	37 37		
<		>		
Zastosuj	Zamknij	Pomoc		

Rys. 3.8. Okno dialogowe Materiał

3.2. Obciążenia

Definicję obciążeń i kombinacji rozpoczynamy od stworzenia listy prostych przypadków obciążeniowych. W tym celu z menu **Obciążenia** wybieramy opcję **Przypadki** (por rys. 2.19) i definiujemy je zgodnie z listą pokazaną na rysunku 3.9 i danymi zawartymi w tabeli 3.3.

<u>m</u>	Przypadł	ki obciążeń	- 🗆 🗙
Opis przyp	adku		
Numer:	1	Etykieta:	STA1
Natura:	stałe 🗸 🗸	Podnatura:	Konstrukcyjne 🗸 🗸
Nazwa:	STA1		
		Dodaj	Modyfikuj
Lista zdefii Numer	niowanych przypadków Nazwa przypadku	v: Natura	Typ analizy
→1	STA1	Konstrukcyjne	Statyka liniowa
2	STA2	Konstrukcyjne	Statyka liniowa
3	EKSP1	Kategoria C	Statyka liniowa
4	EKSP2	Kategoria H	Statyka liniowa
5	SN1	śnieg	Statyka liniowa
		Usuń	Usuń wszystko
		Zamknij	Pomoc

Rys. 3.9. Okno dialogowe Przypadki obciążeń

Tabela 3.3. Lista przypadków obciążeniowych

Przypadek	Etykieta	Nazwa przypadku	Natura	Podnatura
1	STA1	STA1	stałe	Konstrukcyjne
2	STA2	STA2	stałe	Konstrukcyjne
3	EKSP1	EKSP1	eksploatacyjne	Kategoria C
4	EKSP2	EKSP2	eksploatacyjne	Kategoria H
5	SN1	SN1	śnieg	

Ustawiając odpowiedni przypadek obciążeniowy definiujemy obciążenia na poszczególnych prętach, używając opcji obciążenie jednorodne i siła prętowa (por. rozdz. 2.6.2) zgodnie z tabelą 3.4.

Przypadek	Typ obciążenia	Lista	Wartość obciążenia
1	ciężar własny	od 1 do 14	PZ Minus Wsp = 1,00
2	obciążenie jednorodne	od 9 do 11	PZ = -48,00 kN/m
2	obciążenie jednorodne	od 12 do 14	PZ = -60,00 kN/m
2	siła prętowa	od 9 do 11	FZ = -30,00 kN, X = 0,50 względne
3	obciążenie jednorodne	od 9 do 11	PZ = -45,00 kN/m
4	obciążenie jednorodne	od 12 do 14	PZ = -2,40 kN/m
5	obciążenie jednorodne	od 9 d o14	PZ = -5,76 kN/m

Tabela 3.4. Obciążenia przyłożone do elementów analizowanej ramy

Widok obciążeń działających na konstrukcję ramy w poszczególnych przypadkach pokazano na rysunkach od 3.10 do 3.14.



-PZ kG Przypadki: 1 (STA1)









Rys. 3.12. Obciążenia dla przypadku nr 3



Ž_x

₩ kN/m Przypadki: 4 (EKSP2)





₩ kN/m Przypadki: 5 (SN1)

Rys. 3.14. Obciążenia dla przypadku nr 5

Ostatnim etapem obciążania konstrukcji jest definicja kombinacji obciążeń. Przyjęto dwie podstawowe kombinacje obciążeń, w stanie granicznym nośności (SGN) i użytkowania (SGU), według danych podanych w tabeli 3.5 i na rysunkach 3.15 i 3.16.

Kombinacja	Nazwa	Typ analizy	Typ kombinacji	Natura przypadku	Definicja
6 (K)	KOMB1	Kombinacja liniowa	SGN	Konstrukcyjne	(1+2)*1.35+ (3+4+5)*1.50
7 (K)	KOMB2	Kombinacja liniowa	SGU	Konstrukcyjne	(1+2+3+4+5)*1.00

Tabela 3.5. Kombinacje obciążeń

K	K	Kombin	acje		- □ ×
Kombinacja:	6 : KOMB1 : SGN				~
Lista przypadków:			Lista przypa	dków w kor	nbinacji:
Natura: wszystkie	~		współczynnik	Nu	Nazwa przypadku
Numer Nazwa przyp 7 KOMB2 Współczynnik: auto Definicja współcz	zynników	× × ×	1.35 1.35 1.50 1.50 1.50	1 2 3 4 5	STA1 STA2 EKSP1 EKSP2 SN1
Nowa Zmień	Usuń	l	Zastosuj	Zam	knij Pomoc

Rys. 3.15. Kombinacja SGN

K	Kombir	nacje		- 🗆 X
Kombinacja: 7 : KOMB2 : :	SGU			~
Lista przypadków:		Lista przyp	adków w kor	nbinacji:
Natura: wszystkie 🗸 🗸		współczynnik	Nu	Nazwa przypadku
Numer Nazwa przypadku 6 KOMB1	> >> <	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	1 2 3 4 5	STA1 STA2 EKSP1 EKSP2 SN1
- Współczynnik: auto				
Nowa Zmień Usur	ń	< Zastosuj	Zam	knij Pomoc

Rys. 3.16. Kombinacja SGU

3.3. Rezultaty

Ostatnim etapem analizy statycznej ramy żelbetowej jest uruchomienie obliczeń oraz analiza wyników.

Wykresy sił przekrojowych dla kombinacji w stanie granicznym nośności pokazano na rysunkach od 3.17 do 3.19.



Przypadki: 6 (KOMB1)

Rys. 3.17. Wykres sił normalnych Fx [kN]



Max=505,0 Min=-505,0

Przypadki: 6 (KOMB1)





Rys. 3.19. Wykres momentów gnących My [kNm]

Postać konstrukcji zdeformowanej dla kombinacji w stanie granicznym użytkowania pokazano na rysunku 3.20.



Rys. 3.20. Postać konstrukcji zdeformowanej (opcja Deformacja dokładna dla prętów)

Reakcje w postaci graficznej pokazano na rysunku 3.21.



Rys. 3.21. Reakcje

Wyniki zaprezentowane powyżej można również uzyskać w postaci tabelarycznej. Podano je w tabelach od 3.6 do 3.14.

Pręt/V	Vęzeł/Pr	zypadek	FX [kN]	FZ [kN]	MY [kNm]
1/	1/	6 (K)	714,7	-42,3	56,7
1/	5/	6 (K)	698,8	-42,3	-112,4
2/	2/	6 (K)	1624,6	6,2	-8,2
2/	6/	6 (K)	1608,7	6,2	16,7
3/	3/	6 (K)	1624,6	-6,2	8,2
3/	7/	6 (K)	1608,7	-6,2	-16,7
4/	4/	6 (K)	714,7	42,3	-56,7
4/	8/	6 (K)	698,8	42,3	112,4
5/	5/	6 (K)	281,9	-74,6	154,2
5/	9/	6 (K)	266,0	-74,6	-144,2
6/	6/	6 (K)	642,7	11,6	-24,2
6/	10/	6 (K)	626,8	11,6	22,0
7/	7/	6 (K)	642,7	-11,6	24,2
7/	11/	6 (K)	626,8	-11,6	-22,0
8/	8/	6 (K)	281,9	74,6	-154,2
8/	12/	6 (K)	266,0	74,6	144,2
9/	5/	6 (K)	-32,3	416,9	-266,6
9/	6/	6 (K)	-32,3	-505,0	-531,0
10/	6/	6 (K)	-27,0	461,0	-490,2
10/	7/	6 (K)	-27,0	-461,0	-490,2
11/	7/	6 (K)	-32,3	505,0	-531,0
11/	8/	6 (K)	-32,3	-416,9	-266,6
12/	9/	6 (K)	74,6	266,0	-144,2
12/	10/	6 (K)	74,6	-329,2	-333,9
13/	10/	6 (K)	63,0	297,6	-311,8
13/	11/	6 (K)	63,0	-297,6	-311,8
14/	11/	6 (K)	74,6	329,2	-333,9
14/	12/	6 (K)	74,6	-266,0	-144,2

Tabela 3.6. Wartości sił przekrojowych dla kombinacji SGN

Pręt/	Pręt/Węzeł/Przypadek		FX [kN]	FZ [kN]	MY [kNm]
1/	1/	6 (K)	714,7>>	-42,3	56,7
1/	5/	6 (K)	698,8<<	-42,3	-112,4
1/	1/	6 (K)	714,7	-42,3>>	56,7
1/	1/	6 (K)	714,7	-42,3<<	56,7
1/	1/	6 (K)	714,7	-42,3	56,7>>
1/	5/	6 (K)	698,8	-42,3	-112,4<<
2/	2/	6 (K)	1624,6>>	6,2	-8,2
2/	6/	6 (K)	1608,7<<	6,2	16,7
2/	2/	6 (K)	1624,6	6,2>>	-8,2
2/	2/	6 (K)	1624,6	6,2<<	-8,2
2/	6/	6 (K)	1608,7	6,2	16,7>>
2/	2/	6 (K)	1624,6	6,2	-8,2<<
3/	3/	6 (K)	1624,6>>	-6,2	8,2
3/	7/	6 (K)	1608,7<<	-6,2	-16,7
3/	3/	6 (K)	1624,6	-6,2>>	8,2
3/	3/	6 (K)	1624,6	-6,2<<	8,2
3/	3/	6 (K)	1624,6	-6,2	8,2>>
3/	7/	6 (K)	1608,7	-6,2	-16,7<<
4/	4/	6 (K)	714,7>>	42,3	-56,7
4/	8/	6 (K)	698,8<<	42,3	112,4
4/	4/	6 (K)	714,7	42,3>>	-56,7
4/	4/	6 (K)	714,7	42,3<<	-56,7
4/	8/	6 (K)	698,8	42,3	112,4>>
4/	4/	6 (K)	714,7	42,3	-56,7<<
5/	5/	6 (K)	281,9>>	-74,6	154,2
5/	9/	6 (K)	266,0<<	-74,6	-144,2
5/	5/	6 (K)	281,9	-74,6>>	154,2
5/	5/	6 (K)	281,9	-74,6<<	154,2
5/	5/	6 (K)	281,9	-74,6	154,2>>

Tabela 3.7. Obwiednia sił przekrojowych dla kombinacji SGN

5/	9/	6 (K)	266,0	-74,6	-144,2<<
6/	6/	6 (K)	642,7>>	11,6	-24,2
6/	10/	6 (K)	626,8<<	11,6	22,0
6/	6/	6 (K)	642,7	11,6>>	-24,2
6/	6/	6 (K)	642,7	11,6<<	-24,2
6/	10/	6 (K)	626,8	11,6	22,0>>
6/	6/	6 (K)	642,7	11,6	-24,2<<
7/	7/	6 (K)	642,7>>	-11,6	24,2
7/	11/	6 (K)	626,8<<	-11,6	-22,0
7/	7/	6 (K)	642,7	-11,6>>	24,2
7/	7/	6 (K)	642,7	-11,6<<	24,2
7/	7/	6 (K)	642,7	-11,6	24,2>>
7/	11/	6 (K)	626,8	-11,6	-22,0<<
8/	8/	6 (K)	281,9>>	74,6	-154,2
8/	12/	6 (K)	266,0<<	74,6	144,2
8/	8/	6 (K)	281,9	74,6>>	-154,2
8/	8/	6 (K)	281,9	74,6<<	-154,2
8/	12/	6 (K)	266,0	74,6	144,2>>
8/	8/	6 (K)	281,9	74,6	-154,2<<
9/	5/	6 (K)	-32,3>>	416,9	-266,6
9/	6/	6 (K)	-32,3<<	-505,0	-531,0
9/	5/	6 (K)	-32,3	416,9>>	-266,6
9/	6/	6 (K)	-32,3	-505,0<<	-531,0
9/	5/	6 (K)	-32,3	416,9	-266,6>>
9/	6/	6 (K)	-32,3	-505,0	-531,0<<
10/	6/	6 (K)	-27,0>>	461,0	-490,2
10/	6/	6 (K)	-27,0<<	461,0	-490,2
10/	6/	6 (K)	-27,0	461,0>>	-490,2
10/	7/	6 (K)	-27,0	-461,0<<	-490,2
10/	6/	6 (K)	-27,0	461,0	-490,2>>
10/	7/	6 (K)	-27,0	-461,0	-490,2<<

11/	7/	6 (K)	-32,3>>	505,0	-531,0
11/	8/	6 (K)	-32,3<<	-416,9	-266,6
11/	7/	6 (K)	-32,3	505,0>>	-531,0
11/	8/	6 (K)	-32,3	-416,9<<	-266,6
11/	8/	6 (K)	-32,3	-416,9	-266,6>>
11/	7/	6 (K)	-32,3	505,0	-531,0<<
12/	9/	6 (K)	74,6>>	266,0	-144,2
12/	9/	6 (K)	74,6<<	266,0	-144,2
12/	9/	6 (K)	74,6	266,0>>	-144,2
12/	10/	6 (K)	74,6	-329,2<<	-333,9
12/	9/	6 (K)	74,6	266,0	-144,2>>
12/	10/	6 (K)	74,6	-329,2	-333,9<<
13/	10/	6 (K)	63,0>>	297,6	-311,8
13/	10/	6 (K)	63,0<<	297,6	-311,8
13/	10/	6 (K)	63,0	297,6>>	-311,8
13/	11/	6 (K)	63,0	-297,6<<	-311,8
13/	11/	6 (K)	63,0	-297,6	-311,8>>
13/	10/	6 (K)	63,0	297,6	-311,8<<
14/	11/	6 (K)	74,6>>	329,2	-333,9
14/	11/	6 (K)	74,6<<	329,2	-333,9
14/	11/	6 (K)	74,6	329,2>>	-333,9
14/	12/	6 (K)	74,6	-266,0<<	-144,2
14/	12/	6 (K)	74,6	-266,0	-144,2>>
14/	11/	6 (K)	74,6	329,2	-333,9<<

	FX [kN]	FZ [kN]	MY [kNm]
MAX	1624,6	505,0	154,2
Pręt	3	11	5
Węzeł	3	7	5
Przypadek	6 (K)	6 (K)	6 (K)
MIN	-32,3	-505,0	-531,0
Pręt	9	9	9
Węzeł	6	6	6
Przypadek	6 (K)	6 (K)	6 (K)

Tabela 3.8. Ekstrema globalne dla kombinacji SGN

Tabela 3.9. Wartości przemieszczeń konstrukcji dla kombinacji SGU

Węzeł/Przypadek	UX [cm]	UZ [cm]	RY [Rad]
1/ 7 (K)	0,0	0,0	0,0
2/ 7 (K)	0,0	0,0	0,0
3/ 7 (K)	0,0	0,0	0,0
4/ 7 (K)	0,0	0,0	0,0
5/ 7 (K)	-0,00	-0,05	0,001
6/ 7 (K)	-0,00	-0,12	-0,000
7/ 7 (K)	0,00	-0,12	0,000
8/ 7 (K)	0,00	-0,05	-0,001
9/ 7 (K)	0,01	-0,07	0,001
10/ 7 (K)	0,00	-0,16	-0,000
11/ 7 (K)	-0,00	-0,16	0,000
12/ 7 (K)	-0,01	-0,07	-0,001

Węzeł/Przypadek	UX [cm]	UZ [cm]	RY [Rad]
1/ 7 (K)	0,0>>	0,0	0,0
1/ 7 (K)	0,0<<	0,0	0,0
1/ 7 (K)	0,0	0,0>>	0,0
1/ 7 (K)	0,0	0,0<<	0,0
1/ 7 (K)	0,0	0,0	0,0>>
1/ 7 (K)	0,0	0,0	0,0<<
2/ 7 (K)	0,0>>	0,0	0,0
2/ 7 (K)	0,0<<	0,0	0,0
2/ 7 (K)	0,0	0,0>>	0,0
2/ 7 (K)	0,0	0,0<<	0,0
2/ 7 (K)	0,0	0,0	0,0>>
2/ 7 (K)	0,0	0,0	0,0<<
3/ 7 (K)	0,0>>	0,0	0,0
3/ 7 (K)	0,0<<	0,0	0,0
3/ 7 (K)	0,0	0,0>>	0,0
3/ 7 (K)	0,0	0,0<<	0,0
3/ 7 (K)	0,0	0,0	0,0>>
3/ 7 (K)	0,0	0,0	0,0<<
4/ 7 (K)	0,0>>	0,0	0,0
4/ 7 (K)	0,0<<	0,0	0,0
4/ 7 (K)	0,0	0,0>>	0,0
4/ 7 (K)	0,0	0,0<<	0,0
4/ 7 (K)	0,0	0,0	0,0>>
4/ 7 (K)	0,0	0,0	0,0<<
5/ 7 (K)	-0,00>>	-0,05	0,001
5/ 7 (K)	-0,00<<	-0,05	0,001
5/ 7 (K)	-0,00	-0,05>>	0,001
5/ 7 (K)	-0,00	-0,05<<	0,001
5/ 7 (K)	-0,00	-0,05	0,001>>
5/ 7 (K)	-0,00	-0,05	0,001<<

Tabela 3.10. Obwiednia wartości przemieszczeń konstrukcji dla kombinacji SGU

6/	7 (K)	-0,00>>	-0,12	-0,000
6/	7 (K)	-0,00<<	-0,12	-0,000
6/	7 (K)	-0,00	-0,12>>	-0,000
6/	7 (K)	-0,00	-0,12<<	-0,000
6/	7 (K)	-0,00	-0,12	-0,000>>
6/	7 (K)	-0,00	-0,12	-0,000<<
7/	7 (K)	0,00>>	-0,12	0,000
7/	7 (K)	0,00<<	-0,12	0,000
7/	7 (K)	0,00	-0,12>>	0,000
7/	7 (K)	0,00	-0,12<<	0,000
7/	7 (K)	0,00	-0,12	0,000>>
7/	7 (K)	0,00	-0,12	0,000<<
8/	7 (K)	0,00>>	-0,05	-0,001
8/	7 (K)	0,00<<	-0,05	-0,001
8/	7 (K)	0,00	-0,05>>	-0,001
8/	7 (K)	0,00	-0,05<<	-0,001
8/	7 (K)	0,00	-0,05	-0,001>>
8/ 8/	7 (K) 7 (K)	0,00 0,00	-0,05 -0,05	-0,001>> -0,001<<
8/ 8/ 9/	7 (K) 7 (K) 7 (K)	0,00 0,00 0,01>>	-0,05 -0,05 -0,07	-0,001>> -0,001<<< 0,001
8/ 8/ 9/ 9/	7 (K) 7 (K) 7 (K) 7 (K)	0,00 0,00 0,01>> 0,01<<	-0,05 -0,05 -0,07 -0,07	-0,001>> -0,001<< 0,001 0,001
8/ 8/ 9/ 9/ 9/	7 (K) 7 (K) 7 (K) 7 (K) 7 (K)	0,00 0,00 0,01>> 0,01<< 0,01	-0,05 -0,05 -0,07 -0,07 -0,07>>	-0,001>> -0,001<< 0,001 0,001 0,001
8/ 8/ 9/ 9/ 9/ 9/	7 (K) 7 (K) 7 (K) 7 (K) 7 (K) 7 (K)	0,00 0,00 0,01>> 0,01<0,010,01	-0,05 -0,05 -0,07 -0,07 -0,07>> -0,07<<	-0,001>> -0,001<< 0,001 0,001 0,001 0,001
8/ 8/ 9/ 9/ 9/ 9/ 9/	7 (K) 7 (K) 7 (K) 7 (K) 7 (K) 7 (K) 7 (K)	0,00 0,00 0,01>> 0,01<< 0,01 0,01 0,01	-0,05 -0,05 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07	-0,001>> -0,001<0,0010,0010,0010,0010,001>>
8/ 8/ 9/ 9/ 9/ 9/ 9/ 9/	7 (K) 7 (K) 7 (K) 7 (K) 7 (K) 7 (K) 7 (K) 7 (K)	0,00 0,00 0,01>> 0,01<0,010,010,010,010,01	-0,05 -0,05 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07	-0,001>> -0,001< 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
8/ 8/ 9/ 9/ 9/ 9/ 9/ 9/ 9/ 10/	7 (K) 7 (K) 7 (K) 7 (K) 7 (K) 7 (K) 7 (K) 7 (K) 7 (K)	0,00 0,00 0,01>> 0,01<0,010,010,010,010,010,010,010,00>>	-0,05 -0,05 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,16	-0,001>> -0,001< 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001>> 0,001 -0,000
8/ 8/ 9/ 9/ 9/ 9/ 9/ 9/ 9/ 10/ 10/	7 (K) 7 (K) 7 (K) 7 (K) 7 (K) 7 (K) 7 (K) 7 (K) 7 (K) 7 (K)	0,00 0,00 0,01>> 0,01<< 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00>> 0,00<<	-0,05 -0,05 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,16 -0,16	-0,001>> -0,001< 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001>> 0,001 -0,000 -0,000
8/ 8/ 9/ 9/ 9/ 9/ 9/ 9/ 9/ 10/ 10/	7 (K) 7 (K)	0,00 0,00 0,01>> 0,01<0,010,010,010,010,010,000,00	-0,05 -0,05 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,16 -0,16 -0,16>>	-0,001>> -0,001< 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 -0,000 -0,000 -0,000
8/ 8/ 9/ 9/ 9/ 9/ 9/ 9/ 10/ 10/ 10/ 10/	7 (K) 7 (K)	0,00 0,00 0,01>> 0,01<0,010,010,010,010,010,000,000,00	-0,05 -0,05 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16	-0,001>> -0,001< 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
8/ 8/ 9/ 9/ 9/ 9/ 9/ 9/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/	7 (K) 7 (K)	0,00 0,00 0,01>> 0,01<< 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,	-0,05 -0,05 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16	-0,001>> -0,001< 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001>> 0,001 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
8/ 8/ 9/ 9/ 9/ 9/ 9/ 9/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/	7 (K)	0,00 0,00 0,01>> 0,01<0,010,010,010,010,010,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00	-0,05 -0,05 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16	-0,001>> -0,001< 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001>> 0,001 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
8/ 8/ 9/ 9/ 9/ 9/ 9/ 9/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 10/ 11/	7 (K) 7 (K)	0,00 0,00 0,01>> 0,01<0,010,010,010,010,010,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00	-0,05 -0,05 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16	-0,001>> -0,001< 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000

11/	7 (K)	-0,00	-0,16>>	0,000
11/	7 (K)	-0,00	-0,16<<	0,000
11/	7 (K)	-0,00	-0,16	0,000>>
11/	7 (K)	-0,00	-0,16	0,000<<
12/	7 (K)	-0,01>>	-0,07	-0,001
12/	7 (K)	-0,01<<	-0,07	-0,001
12/	7 (K)	-0,01	-0,07>>	-0,001
12/	7 (K)	-0,01	-0,07<<	-0,001
12/	7 (K)	-0,01	-0,07	-0,001>>
12/	7 (K)	-0,01	-0,07	-0,001<<

Tabela 3.11. Ekstrema globalne wartości przemieszczeń konstrukcji dla kombinacji SGU

	UX [cm]	UZ [cm]	RY [Rad]
MAX	0,01	0,0	0,001
Węzeł	9	1	5
Przypadek	7 (K)	7 (K)	7 (K)
MIN	-0,01	-0,16	-0,001
Węzeł	12	10	8
Przypadek	7 (K)	7 (K)	7 (K)

Tabela 3.12. Wartości reakcji konstrukcji dla kombinacji SGN

Węzeł/Przypadek	FX [kN]	FZ [kN]	MY [kNm]
1/ 6 (K)	42,3	714,7	56,7
2/ 6 (K)	-6,2	1624,6	-8,2
3/ 6 (K)	6,2	1624,6	8,2
4/ 6 (K)	-42,3	714,7	-56,7

Węzeł/Przypadek	FX [kN]	FZ [kN]	MY [kNm]
1/ 6 (K)	42,3>>	714,7	56,7
1/ 6 (K)	42,3<<	714,7	56,7
1/ 6 (K)	42,3	714,7>>	56,7
1/ 6 (K)	42,3	714,7<<	56,7
1/ 6 (K)	42,3	714,7	56,7>>
1/ 6 (K)	42,3	714,7	56,7<<
2/ 6 (K)	-6,2>>	1624,6	-8,2
2/ 6 (K)	-6,2<<	1624,6	-8,2
2/ 6 (K)	-6,2	1624,6>>	-8,2
2/ 6 (K)	-6,2	1624,6<<	-8,2
2/ 6 (K)	-6,2	1624,6	-8,2>>
2/ 6 (K)	-6,2	1624,6	-8,2<<
3/ 6 (K)	6,2>>	1624,6	8,2
3/ 6 (K)	6,2<<	1624,6	8,2
3/ 6 (K)	6,2	1624,6>>	8,2
3/ 6 (K)	6,2	1624,6<<	8,2
3/ 6 (K)	6,2	1624,6	8,2>>
3/ 6 (K)	6,2	1624,6	8,2<<
4/ 6 (K)	-42,3>>	714,7	-56,7
4/ 6 (K)	-42,3<<	714,7	-56,7
4/ 6 (K)	-42,3	714,7>>	-56,7
4/ 6 (K)	-42,3	714,7<<	-56,7
4/ 6 (K)	-42,3	714,7	-56,7>>
4/ 6 (K)	-42,3	714,7	-56,7<<

Tabela 3.13. Obwiednia wartości reakcji konstrukcji dla kombinacji SGN

	FX [kN]	FZ [kN]	MY [kNm]
MAX	42,3	1624,6	56,7
Węzeł	1	3	1
Przypadek	6 (K)	6 (K)	6 (K)
MIN	-42,3	714,7	-56,7
Węzeł	4	1	4
Przypadek	6 (K)	6 (K)	6 (K)

Tabela 3.14. Ekstrema globalne wartości reakcji konstrukcji dla kombinacji SGN

LITERATURA

- [1] Kossakowski P., *Wprowadzenie do programu Autodesk Robot Structural Analysis 2012*, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2014.
- [2] Dokumentacja programu Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015, Autodesk 2014.